National

取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

トッププレート幅 **75cm**

品番 KZ-VSW32B KZ-VS75B

ダブル ALL METAL IH



ございました。

- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(10~11ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、 安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、 必要なときにお読みください。
- ■保証書は、「お買い上げ日・お買い求め先」などの記入を確かめ、 お買い求め先からお受け取りください。
- ■電気工事店または施工主より設置工事説明書を受け取り、設置工事完了後の 確認項目をご確認ください。

上手に使って上手に節電



かんたん【H)

毎日使うから…便利・清潔・快適に





もくじ

確認と ご注意

各部の名前

4

使えるなべは?

6

安全上のご注意

10

使用上のお願い

12

毎日の 使い方

基本の使い方

14

ゆでる・煮る・蒸す・焼く・いためる 3kWで沸騰させる・揚げる・温める

湯の沸かし方/ごはん・おかゆの炊き方

自動(オート)湯沸かし/自動(オート)炊飯・おかゆ

16

IH調理のコツ

18

火力調節の目安/調理別のポイント

グリルの使い方

24

26

グリル調理のコツ

自動メニュー/焼き加減の目安・調理のポイント 温度設定メニュー/温度の目安・調理のポイント

手動メニュー/火力の目安・調理のポイント

長く 使うために

お手入れ

30

次の表示が出たら…

34

故障かな?

37


Q&A自動(オート)炊飯・おかゆ

40

保証とアフターサービス/仕様

42


各部の名前



使えるなべは? 確認のしかた

新しく購入するとき


■ステンレスなべは



ご注意

- ●自動調理(湯沸かし・炊飯・おかゆ)には、必ず (⑤ CH・H) (⑤ LH) 付きのなべを使う。 (アルミ・銅なべは使えません。)
 - ■自動(オート)湯沸かし
 - ●内側がフッ素樹脂加丁されたものは、センサーが正しく検知できない場合があります。
 - ■自動(オート)炊飯・自動(オート)おかゆ
 - ●底径18~20cm、深さ8cm以上、底の厚さ2.5mm以上の多層なべを必ず使ってください。
 - ●ホーローなべは焦げ付きやすいので、お勧めできません。

アルミなべは




形状・重さに 制約があります!

なべの底径が15cm未満のもの、 なべ底に約2mm以上の反り・脚が あるもの、底が丸いものは使えません。

(同梱のチラシをご覧ください)

- ●調理物と合わせて約700gに満たない ものは、なべが動くことがあります。
- ➡詳しくは、9ページを ご覧ください

お手持ちのなべを確認するとき



使えるなべは? 見分け方のポイント

IHヒーター

ホーロー

アルミ

多層なべ

ステンレス











- ●なべ底に磁石が付くもの
- 一層なべ〈18-0〉
- 多層なべ
- ●なべ底に磁石が付かないもの
- ●一層なべ〈18-8·18-10〉 なべの種類によっては、火力が弱くなる ものがあります。






●平らで、トッププレートに密着する





- 加熱できないことがあります。
- ●火力が弱くなります。



●底が薄過ぎる

(反ることがあります)



圧力なべ

多層なべ〈アルミや銅を挟んでいるもの〉





両手なべ・片手なべ・やかん





●いため物・空焼きは避ける (なべ底が変形しやすくなります)






フライパン・卵焼き器



- ●底が厚いアルミ鋳造品または、内側 の反りが約2mm未満のもの
- ⇒あっせんの「アルミフライパン」「アルミ卵焼き器」または、ティファール製 (口径24cm以上)のフライパンなどをお勧めします。(2005年8月現在)







●なべは底径15~26cm

底径が小さいと

- ●高温検知が働いて、通電を停止することがあります。
- ●火力が弱くなります。



- ●フライパンは口径24cm以上
- ●口径が大きいものほど放熱するため、火力は弱くなります。
- ●なべ、フライパンの内側の反りは約2mm未満
- ●底が薄いものは、平らでも、空焼きすると底が外側に反ります。 (動いて火力が弱くなることがあります)



- ●約2mm以上の反り・脚がある、底が丸い
 - ●安全機能が正しく働きません。
 - 加熱できないことがあります。
 - 火力が弱くなります。

重さ

●調理物と合わせて約700g以上

軽いとなべが動くことがあります。

■ラジエントヒーター

鉄・ホーロー・ステンレスのほか、IHでは使えない材質も 使えます。

耐熱ガラス・土なべ





- 加熱できない 魚焼器・網は使わない

●脚付きの土なべは

●調理物が落ちてトッププレート に焼き付きます。

IHでは使えない小さななべ (直径15cm未満)が使えます。

ミルクパンなど

■平らで底が 厚手のもの



●IHヒーターが高温になると、通電をコントロールして火力が弱くなり、うまく調理できません。

ホーロー加工品について

ご注意

●空焼きしたり、焦げ付かせたりしない。

●形状などによっては、本製品が故障します。

●底面にホーロー加工をした魚焼器は使わない。 (底面のホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します。)

●土なべなどの陶磁器は「IH用」と表示されていてもIHヒーターでは使わない



安全上のご注意(必ずお読みください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを、説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。





注意「傷害や物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制 | 内容です。

●必ず、付属の「天ぷらなべ」を

●油量は、500g (0.56L)以上。

●中央に置く。

電源 切 一入

電源スイッチ ●使用後は必ず

切る。

使う。

右IHヒーター


吸・排気パネル


ラジエントヒーター

高温注意ランプ

場げ物 切/入 ボタン


左IHヒーター







●そばを離れない。



いため物・焼き物をするときは…



- そばを離れない。
- ●加熱しすぎない。(予熱の火力は弱めにする) (少量の油を使うため、油温が急激に上がり発火します)

ラジエントヒーターを使ったり IHヒーターでアルミなべを使うと 高温になります



- ●使用中や使用後は、触れない。 (高温注意ランプ点灯・点滅時は、特に注意)
- ●ラジエントヒーターには、ふきんや新聞紙など、燃え やすい物を置いたり、直接食材を載せて調理しない。

トッププレート(ガラス製)には…



- ●カセットコンロ・ボンベ・缶詰などを置かない。 (誤って加熱すると爆発します)
- ●強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど)を与えない。
- →ひびが入ったり、割れたら、手を触れずに 電源スイッチとご家庭の電源ブレーカーを切り、 すぐに修理依頼をする。

IHクッキングヒーターは…



- ●可燃物を近づけない。
 ●水をかけない。
- ●取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせない。
- ●吸・排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない。
- ●分解・修理・改造をしない。●修理は、お買い求め先にご相談を。

発火、やけど けがなどを防ぐ ために…

注意


揚げ物をするとき(発火・やけどに注意!)



- ●油煙が多く出たら、すぐに電源スイッチを切る。 (加熱を続けると、発火します)
- ●油の飛び散りに注意する。



●他の機器(ガスコンロなど)で、あらかじめ加熱した油を使わない。 (「油温度制御装置」が正しく働かず、発火の原因になります)



グリル部(中の物が燃えないように注意!)



- ●受け皿には、必ず水を入れる。
- ●使用後はお手入れする。(調理物・脂分を残さない)



●そばを離れたり、必要以上に加熱しない。



- 2吸・排気パネルを ぬれたタオルでふさぐ。 このとき、扉の周囲 ∖から煙が出ます
- ③ご家庭のブレーカーを 切る。
- ●グリルの扉(ガラス面)に、水をかけない。(割れることがあります)
- ●炎が消えるまで、扉は引き出さない。(空気が入り、炎が大きくなります)

次の点もご注意ください



- ●なべ以外の物は載せない。
- ●アルミ箔なべ・レトルトパックや、アルミ箔・金属製スプーン・ なべのふた・扉・受け皿・吸・排気パネルなど (破裂してけがをしたり、加熱されてやけどの原因になります)
- ●なべを不安定な状態にしない。(落下すると、けが・やけどにつながります)
- ●本体の前に物を置かない。(火災につながります)
- ●使用中·使用後しばらくは、グリルの扉など高温部に触れない。 (やけどの原因になります)



○心臓用ペースメーカーをお使いの方は、医師にご相談ください。 (本製品の動作が、ペースメーカーに影響を与えることがあります)



IHクッキ ングヒー ターを 使うとき

■シチュー・みそ汁などを 煮たり温めたりするときには、 弱火でときどきかき混ぜる

水や調理物を加熱していると、急に 噴き出すことがまれにあります。 (突沸現象と言われるもの)

(やけどに注意する。)



■使用中は磁力線が出るため、 磁気に弱いものを近づけない

- ●ラジオ・テレビ・補聴器など。 (雑音が入ります)
- ●カセットテープ・自動改札用定期券・ キャッシュカード類など。 (記録が消えたり、壊れます)

■吸・排気パネルの上に物を置かない

- ●フィルター(吸・排気パネル)目詰まり検知 が働いて、通電を停止します。
- グリル前面から煙が出たり、グリルの取っ 手が熱くなります。

■冷えてからお手入れする

●使用後しばらくは、トッププレートが 熱いため触れない。

■トッププレート・トップフレー ムに酸の強い食品が付いた場 合は、すぐにふき取る

- ●ジャム·レモン汁·梅などを使った 食品。(放置すると変色します)
- ■トッププレート・トップフレーム をなべ底でこすったり、トップフ レームに熱いなべを置かない (傷付いたり、変色します)
- ■トッププレートの上で、 電磁誘導加熱の調理機器を 使わない
 - ●IHジャー炊飯器など。 (磁力線により、IHクッキングヒー) ターが故障します

■空だきしたり、加熱し過ぎない

(調理物が燃えたり、なべが破損します

■なべの下に紙などを 敷かない

(紙が焦げたり燃えたりします)

- ■調理以外に使わない
- ■キャビネット(本体下部)に 調味料・食品などを 置かない

(排熱により、調味料・食品など) が変質します

■天面操作部に 水などを付けたり、 熱いなべなどを 置かない

> (高温検知が働いて通電を) 停止したり、天面操作ボ タンが誤動作します

■本体操作部に煮汁 などをこぼしたまま 収納しない

> (煮汁が固まると、操作部が) 開かなくなります

「3kW」を 使うとき (左IHヒ-タ-)

グリルを

使うとき

■いため物・焼き物 には使わない

(火力が強すぎて、) (なべ底が変形します) ■湯を沸かすときは、 沸騰したら火力を下げる

(火力が強すぎて、吹きこぼれや) | 沸騰時の泡が飛び散ります



■ゆで物は、「3kW」のまま で食材を入れない

> (火力が強すぎて、食材が) (吹きこぼれます

排気部

■高温部に注意する

- ●使用中、使用後しばらくは、扉・排気部などに触れない。
- ●グラタン皿などの熱い器を取り出すときは、ミトンなどを使う。
- ■調理後、扉を引き出したままにすると、天面操作部が熱くなる。

■扉の出し入れは、ゆっくりと

勢いよく引き出したり、入れたりしない。 (受け皿から水がこぼれます)

■受け皿には水以外を入れない


●グリル用小石など。 (発火・発煙や、やけどをしたり、自動調理がうまくできません)


■扉やスライドレールなどに過度な力を加えない


●乳幼児がぶら下がったりしないようご注意ください。

■ビルトイン電気オーブンレンジ (NE-DB800 · NE-DB800W · NE-DB801 · NE-DB801W) を設置している場合

●IHクッキングヒーターを使っていなく てもオーブンレンジを使うと、排気部へ が熱くなるので注意する。







いため物 焼き物を するとき

(左・右IHヒーター

その他

(左・右IHヒーター)

■そばを離れない

■予熱の火力を弱めにする (加熱しすぎない)

- ●少量の油を加熱しすぎると、 油の温度が急激に上がり、発火します。
- ■なべ底が薄いもの・反っているものは 加熱しすぎると赤熱します。

■油の飛び散りを少なくするために●材料をきちんと下ごしらえする。(図面 22ページ)

するとき

なべの内側に水滴がついたまま油を入れない。

●油温が適温にならないうちに材料を入れない。(油温が上がってくると、油が飛び散ります)

■顔を近づけない

■アルミ箔なべを加熱しない ●レトルトのグラタンな

ビアルトのグラダフなど水分の少ないもの。(アルミ箔が溶けます)




■なべのふたを伏せて置かない

(ヒーターが入ると、加熱されます)

12

使用上のお願

基本の使い方




14 15

湯の沸かし方/ごはん・おかゆの炊き方

自動(オート)湯沸かし

自動(オート)炊飯・おかゆ



湯を

すりきりで量る

-0.5カップ

3カップ

550ml

180ml

米量


1カップ

200ml

810ml

2カップ

400ml



全がゆ:0.5~1カップ

※付属の米計量カップで量る。

0.5カップ

450ml

630ml

810ml

白米


か

全がゆ

7分がゆ

5分がゆ

7分がゆ、5分がゆ:0.5カップ



■炊飯のカップ数をまちがえたときは

- ●ヒーター「入」前は 図測 を押して、再操作する。
- ●ヒーター「入」後は「熱」を押して、再操作する。

■炊飯やおかゆを選びまちがえたときは

うまく炊けず、やり直しもできません。 ☆ や が の点滅を確認して炊いてください。

お願い

- ●次のような使い方をしない。(安全機能が働いて通電が停止したり、センサーが検知できないことがあります)
 - ヒーター中央のセンサーやなべ底などが汚れたままで使わない。
- 常温の水以外(だし汁やスープ・ミルク・むぎ茶パックなど)を沸かさない。

- (5分以上たっていたら、自動では炊けません。 図 40ページ)

- ●いため物の直後など、トッププレートが熱いときに使わない。
- ふたをしないで沸かしたり、炊かない。
- ●途中でふたを開けたり、やかんやなべを動かしたり、水や湯を継ぎ足さない。
- ●赤外線が出る調理機器(オーブントースターなど)を同時に使わない。または、本体の近くや本体に向けて置かない。 (キッチンのドア・窓からの直射日光も影響することがあります)

16

水量は…

IH調理のコツ 火力調節の目安

- 一般の料理本などで使われている「火加減」をIHで行うための目安です。 様子を見ながら火力を調節してください。
- ■なべの発熱量は材質により異なります。 鉄➡ホーロー➡有磁性ステンレス(18-0) ➡ステンレス一層なべ(18-8、18-10) ➡多層なべ➡アルミ・銅 の順で弱くなります。
- ■アルミ・銅は、鉄・ステンレスよりも火力「7」が約10%弱くなります。(「8」・「3kW」は使えません。) 時間を長めにしてください。



- 消費電力は、鉄ホーローなべを使った場合です。
- ※2 通常のいため物、焼き物調理は火力「7」までで充分です。

調理別のポイント

多量の湯を早く沸かすときは 左IHの3kWが 便利



- ●3kWでは、火力を弱めて から材料を入れる。
- ●アルミ・銅なべは、3kW は使えません。

ゆでる

煮る

(タイマーが便利

メニュー例	沸騰まで	火力調節の目安
スパゲティ		火力 4~5 めんを入れてゆでる 0 8~10分 (めんにより調節)
葉菜	火力 3kW	大力 7~8 茎から入れ、 葉がしんなりしたら取り出す
ゆで豚		火力 2 アクを取り じっくりゆでる 40~50分
根菜	火力 7~8 (材料は水から入れる)	火力 4~5 やわらかくなるまでゆでる

9段階の 細かい火力を 上手に使い分け



- ●煮立てるとき →火力 6~8
- ●おでんなどサラッとした 煮込み⇒火力 2~3
- シチューなどトロッとした 煮込み⇒火力 1~2

焦げ付かないように 時々かき混ぜる



- ●温め直しも 弱火でかき混ぜながら。
- みそ汁の温めは、なべ底の みそをかき混ぜてから 火力 1~2 で。
- ●突沸現象(☞12ページ) にご注意。

→ タイマーが便利 → ときどきかき混ぜる

メニュー例		火力調節の目安
煮魚	煮汁を煮立てる 火力 6	魚を入れて煮る 火力 2~3 <mark>①</mark> 10~15分
おでん	材料を煮立てる 火力 6	じっくり煮込む 火力 2 2~3時間
ポトフ	豚肉をゆでて アクを取る 火力 7~8	豚肉がやわらかく 野菜を加えて 野菜がやわらかく がるまで煮込む 煮立てる なるまで煮込む 火力 2 4 約1時間 → 火力 7~8 →火力 2 4 30~40分

- ●長時間の煮込みには、タイマーがお勧め。 「切り忘れ防止」機能(『電子37ページ)が働いて途中で切れることがありません。
- ■IHヒーターより火力が弱いラジエントヒーターは、少量の調理に便利です
 - ●火力調節は、弱(340W)·中(490W)·強(1.250W)の3段階。
 - ●IHで使えない小さななべで牛乳・みそ汁を温めたり、1人分のどんぶり調理に。

19

IH調理のコツ 調理別のポイント

予熱は 1~2分で充分

/油が少ないときや 小さめや軽めのなべを 使うときは さらに弱めの火力で



- ●材料の準備・段取りを 整えてから予熱する。
- ●油は充分になじませて。 フッ素樹脂加工され ていないものは特に ∖念入りに

※加熱しすぎると油の温度が急激に上がり、発火することがあるのでそばを離れないでください。

フライ返しなどで 材料全体を返し ながらいためる



●材料がフライパンの底 にとどまると、焦げ付き・ べちゃつきの原因に。

焦げ付きそうなときは フライパンを 浮かしたり IHヒーターから ずらす



- ●一度に多くの量を いためないように。
- ※アルミフライパンは 揺すると火力が下がる ことがあります。

いためる

〈いため物〉

(0.1/2021/2)			
メニュー例	予熱	火力調節の目	安
野菜いため	火力 6	材料をいためる 火力 6~7	
炒飯	火力 5	卵·焼豚などごはん以外の材料をいためる 火力 5	ごはんを加えていためる → 火力 6
チンジャオ ロース),/J[3]	香味野菜をいため 材料を入れて いためる いためる サメカ 5 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	調味料を入れて からませる →火力 5
マーボー豆腐	火力 5~6	香味野菜をいためて 豆腐を加えて 油に香りを付け、豆腐 煮立てる 以外を入れていためる 火力 5~6 →火力 6	水溶きかたくり粉で とろみを付ける → 火力 4

〈いため煮〉

→ タイマーが便利 → ときどきかき混ぜる

メニュー例	予熱	火力調節の目安		
肉じゃが	火力 4~5	材料をいため 水を入れて やわらかくなる 合わせる 煮立てる まで煮込む 火力 4~5 → 火力 5 → 火力 25~30分		
カレー	火力 5~6	材料をいため 水を入れて やわらかくなる ルウを入れて 合わせる 煮立てる まで煮込む とろみを付ける 火力 [5~6] ⇒火力 [7~8] ⇒火力 [2~3] ⇒火力 [1~2]		

火力が強いので すぐに高温に なります

焼く



予熱は 1~2分で充分

/油が少ないときや 小さめや軽めのなべを 使うときは (さらに弱めの火力で



- 材料の準備・段取りを 整えてから予熱する。
- ●油は充分になじませて。 (フッ素樹脂加工され) ていないものは特に 念入りに
- ※加熱しすぎると油の温度が急激に上がり、発火することがあるのでそばを離れないでください。

メニュー例	予熱	火力調節の目安
ステーキ	火力 6	片面につき約1分ずつ焼く(ミディアム程度) 火力 6~7
ハンバーグ (たねを焼く)	\\\ \ 4 F	片面に焼き色を付ける 裏返してふたをし、中まで火を通す 火力 4~5 →火力 2~3
ぎょうざ	火力 4~5	皮に焼き色を付ける 水を入れてふたをし、蒸し焼きにする (チリチリ音がしてきたらふたを取り、水分を飛ばす) 火力 4~5
焼きおにぎり	_\	火力 3 しょうゆを塗り、2~3回裏返して様子を見ながら焼く
おもち	火力 [3]	火力 3~4 ふたをして、ときどき様子を見ながら焼く

●焼きおにぎり・おもちは、フライパンで焼くことができます。

卵料理のコツ

ガスコンロの感覚よりも弱めの火力で焼く

●火力 3~4 で予熱して焼く。 (アルミ卵焼き器は火力 4~5 で予熱時間を1~2分長めに) 多めの油を入れて充分になじませる。 (フッ素樹脂加工されていないものは、特に念入りに)



オムレツ

卵焼き

余分な油をふき取って、 適温を確認

●卵液を少し落とすとジュンと音がするくらし

(温度が高過ぎると) (くっつきます



油を切り、

バターを加えて溶かす

なべ肌にまんべん なく行き渡らせる。



焦げ付きそうなときは 浮かしたり、ずらす

※アルミ卵焼き器は ずらすと火力が下がる ことがあります。



卵を一気に流し込み、 全体を混ぜる

円を描くように 大きく素早く。



薄焼き卵は余熱を利用

- 表面が乾いてきたら、トッププレートから離す。
- ②裏返して、卵焼き器の余熱で 焼き上げる。

形を作るときは、フライパンを傾けてたたみ込む

●フライ返しを使うと たたみやすい。





H調理のコツ 調理別のポイント

■温度調節の目安(付属の天ぷらなべ・油800gの場合)




温度調節を正しく機能させるために


必ず付属の 天ぷらなべで



- なべは加熱部の中央に置く。
- なべ底が反ったり 変形したら使わない。
- ●なべ底・トッププレートの 汚れは取り除いて。
- トッププレートが熱いとき に調理しない。
- ●予熱を始めたら、油を継ぎ足 したり、もう片方のヒーター に移動して揚げ物をしない。
- ●熱い油を使って予熱しない。
- ●何回か使って、茶褐色になっ たり濁った油は使わない。
- 沈んでいる揚げカスは こまめに取り除く。

油は800gが 基本





揚げる

揚げ物調理のコツと注意

- ■一度に揚げる量は、油の表面積の半分程度までに
- ■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえをする
 - ●材料に含まれている水分や空気は、加熱されると膨張して破裂するため。



水分をふき取る 魚介類・しいたけ・

ピーマンなどの 野菜。



ドーナツなどの生地は

必ずベーキングパウダー や砂糖を入れる。




■揚げ過ぎに注意!

次の材料は、揚げ過ぎると破裂するので気を付ける。

- ●けんさきいか、するめいかなど●コロッケ
- ●中が空洞の野菜(ししとう、おくらなど)●ゆで卵(うずらなど)

なべに揚げ残しがないか、常に確認を。

お米と水は正確に量る



●付属の米計量カップを使い、はしなどで、すりきる。 (市販の計量カップ) (200ml)を使わない)

お米をといだら **ザルルニトルギ**フ

ザルに上げて 充分に水切りを



●ザルに上げたまま放置 しない。 (お米が割れて (べちゃつくため)

水加減のあと

30分以上浸し水を含ませる

(冬場は1時間以上)



- ■湯を使わない。(ごはんに芯が残るため)
- ●pH9以上のアルカリ水 を使わない。 (ごはんが、べちゃつくため)
- 無洗米は、水となじみに くいので、軽くかき混ぜ てから浸す。
- ●ふたが開かないときは 火力 [**4~5**] で少し 加熱する。

ごはん・ おかゆを **炊く**

炊飯終了の ブザーが鳴ったら **すぐにほぐして 水分を逃がす**

おかゆ終了の ブザーが鳴ったら **すぐにかき混ぜる**



- ふたが開かないときは 火力 4~5 で少し 加熱する。
- ●味付けは最後に。

いろいろなごはんを炊くときは

■炊き込みごはんを炊くとき

水量…調味料の分量だけ減らす (お米は水だけで浸す)

●具……お米の重さの30%程度



炊く直前に、調味料を 入れてかき混ぜ、 具をお米の上に載せる


■計量の目安

白米·胚芽精米	水
1カップ(約150g)	200ml
2カップ(約300g)	400ml
<u>3カップ(約450g)</u>	550ml

無洗米	水
1カップ(約155g)	230ml
2カップ(約310g)	450ml
3カップ(約465g)	630ml

吹き上がりをお好みのかたさにしたいときは、水量を増やしたり減らしたりする。(増減する量は10%までに)

グリルの使い方




お願い

- ●自動調理中は扉を開けない。(うまく焼けません)
- ●脂分の多い魚を焼いたときは煙が多いため、30秒程度待ってから扉を引き出す。

お知らせ

- ●使い始めは、煙やにおいが出ることがあります。

操作



■温度設定や手動で連続して焼くときは

働いて、通電が停止します。

で切ってから受け皿に水を入れ、次の調理物を入れる。

●切り忘れ防止機能やグリル受け皿高温検知が

■自動メニューを選びまちがえたときは

●ヒーター「入」前は 取消 を押して、再操作する。

●ヒーター「入 |後は ******を押して、再操作する。


※30秒以上たっていたら手動で焼き直す。

●ヒーターを切っても、内部の温度が高いときは約10分間冷却ファンの回る音がします。

グリル調理のコツ(自動メニュー)

焼き加

■同じ魚でも季節・鮮度・大きさ・脂ののりなどで、また、調理物の種類・大きさ・数などによって、焼けぐあいは 変わります。焼き加減を調節してください。



グリル調理 **共通**

自動

薄い部分は焦げやすいので **尾を手前に寄せる**



こびりつき防止に **焼き網にサラダ油を 塗る**



フッ素はがれ防止に
耐熱皿などの下に
アルミ箔を敷く



- ●グラタン皿など
- ●調理物の厚み(器の高さ含む)は4cm以下にする。(焼きなすは4.5cm以下)
- ●冷凍の調理物は完全に解凍して焼く。
- ●はまぐりなど、開くとヒーターに当たる物は焼かない。

焦げ過ぎや型くずれ防止に **姿焼きは 尾ヒレにたっぷり 化粧塩をする**



火の通りをよくするために 切り身は 皮に切り目を入れる



尾が反らないように **干物は** 皮面を下にする

焦げやすいので つけ焼きは たれをふき取る

〈魚のたれ〉

しょうゆ……大さじ4みりん……大さじ3

| 酒……大さじ1

●砂糖……大さじ2

〈鶏肉のたれ〉

●しょうゆ・みりん…各大さじ4

●酒・砂糖……各大さじ1

みそづけは みそを 洗い流してふく

皮付きの鶏もも肉は皮に穴を開ける



●皮を上にして焼く。

生焼け防止に 骨付きの鶏もも肉は **骨が見えるように** 開く



焦げ防止に 串焼きするときは **串をアルミ箔で包む**

グラタンは 舟型1~2皿入れる (冷凍グラタンは「温度設定」で)

破裂を防ぐために **なすは表面に穴を 開ける**



■焼き時間の例

さんま塩焼き(1~4尾)	焼き加減 中 15~20分	焼きとり(6本)	焼き加減 弱 18~20分
甘塩鮭(1~4切)	焼き加減 中 9~13分	もも肉つけ焼き(1~2枚)	焼き加減 弱 19~22分
あじ開き(1~2枚)	焼き加減 中 9~13分	焼きなす(1~4本)	焼き加減 中 16~20分
ぶりつけ焼き(1~4切)	焼き加減 中 11~13分	グラタン(1~2皿)	焼き加減 中 約18分
もも肉塩焼き(1~2枚)	焼き加減 中 16~19分		

グリル調理のコツ

温度設定メニュー/温度の目安・調理のポイント

■各メニューの設定温度は目安です。 様子を見ながら焼いてください。

温度メニュー	180	200	220		260	280
▶温度設定	フライ温め	ミートパイ	えびのつけ焼き (串焼き) スペアリブ	グラタン (冷凍食品)	パエリア	ホイル焼き ピザ (手作り) (冷蔵)

パエリアなどのごはんものには **アルミ箔でふたをする**

焼き色を付けたいときは アルミ箔を外して1~2分追い焼き

焦げ防止や、焼き網からの流れ出し防止に アルミ箔を敷く

●ピザやミートローフなど

温度 設定

■温度と焼き時間の目安


タイマーが便利

フライ温め(コロッケ)	6個	温度 180	④ 6~8分
ミートパイ (12×12cm)	2個	温度 200	④ 20~25分
ミートローフ(約350g 10×18×	3cm)	温度 200	④ 25~30分
えびのつけ焼き(有頭えび)	4尾	温度 220	④ 10~15分
スペアリブのつけ焼き(1本約10cm)	4本	温度 220	④ 20~30分
冷凍グラタン(トースター用 約250g)	1 📖	温度 240	① 15~20分
パエリア (直径20cmのパエリア皿)	1 📖	温度 260	④ 20~25分
ホイル焼き(1個あたり約130g)	4個	温度 280	① 15~20分
ピザ (直径約20cm)	1枚	温度 280	④ 6~8分

●アルミ箔を使うときは、ヒーターに触れないように注意する。

手動メニュー/火力の目安・調理のポイント

■調理物の種類・大きさ・数などによって、時間は変わります。 様子を見ながら焼いてください。





お手入れ(トッププレート・本体・天ぷらなべ)

きれいにお使いいただくために

調理物・油が焼き付くと

排気口カバー

取りにくくなります。

毎日必ずお手入れを…

■ビルトイン電気オーブンレンジ (NE-DB800·NE-DB800W·NE-DB801·NE-DB801W)を 設置している場合

●お手入れは、電源スイッチを切り、冷えてから。



絞ったふきんで、ふき取る



油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、 ふきんにしみ込ませてふき取る

●酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤 住宅用合成洗剤など)は使わない。 (変色します)



取りにくい汚れ

クリームタイプの磨き粉(ジフなど) を付け、丸めたアルミ箔で こすり取る



■それでも取れないときは(別売品)

広い面積の汚れ

トップ

天面操作部も

同様にお手入れ する

品名: スーパーボンナミ III クリーナー (クリームタイプ)

品番: AD-KZ061(2本セット)

希望小売価格: 1.995円(税抜1.900円)

部分汚れ

品名:IH調理器具専用

「プレートのよごれとり」 (消しゴムタイプ)

品番: AKZ-C1

希望小売価格:945円(税抜900円)

使い方:トッププレートが乾いているときに 消しゴムのようにこすって取る。

- ●いずれもナショナル製品取扱店でお求めください。 (2005年8月現在)
- ●「プレートのよごれとり」 は松下グループのショッピング サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/ パナセンスカスタマーセンター 🏗 (06) 6907-9144

●それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。



トップ フレーム

調味料が付いた とき、すぐに ふき取る

/ 放置すると、汚れが / 残ります

(アドバイス)

なべ底の汚れも取り除く

トッププレートに 焼き付いて汚れの原因に



本体正面

台所用洗剤(中性) を薄めて、ふきん にしみ込ませて ふき取る

/ 放置すると、汚れがく 残ります

本体 操作部

排気口カバーはありません。

乾いた、やわらかい 布でふき取る



台所用洗剤(中性)を薄めて スポンジで洗う

(食器洗い乾燥機でも洗えます)

- ●吸・排気パネルは、汚れて目詰まり したまま使わない。 フィルター(吸・排気パネル)目
 - 詰まり検知が働いて、通電が停 止します
- ●たわし・磨き粉は使わない。 (表面が傷付きます)
- ●変形させない。

排気口 カバー

天ぷら

なべ

(付属品)

吸·排気

パネル

吸気口

カバー



(フッ素樹脂加工)

台所用洗剤(中性)を 薄めてスポンジで洗う

●金属製のたわし・スポンジの ナイロン面・ナイロン製ネット に入ったスポンジを使ったり、 食器洗い乾燥機に入れない。 (フッ素樹脂がはがれます)

なべ底の汚れも取り 除く

●汚れがこびり付いたまま使わ ない。

> 油温がずれたり、揚げ物 そりなべ検知が働いて、 通電が停止します

さび防止のため 水分をふき取り、 食用油を塗る

> ●水分が付いたまま放置しない。 (さびます)



お手入れ(グリル)

●お手入れは、電源スイッチを切り、冷えてから。

焼き網は、ご使用の たびにお手入れを・・ 汚れが、こびり付くと 魚が取れにくくなります。

各部品を外し、台所用洗剤(中性)を薄め てスポンジで洗う

- ●たわし・磨き粉は使わない。(取っ手など塗装の表面が傷付きます)
- ●焼き網をスポンジのナイロン面や、ナイロン製ネットに入ったスポンジで こすったり、食器洗い乾燥機に入れない。(フッ素樹脂がはがれます)
- ●扉を食器洗い乾燥機に入れない。(パッキン・樹脂部が変形します)
- ●受け皿ホルダーを変形させない。(扉が閉まりません)



❷焼き網・受け皿を外す

アドバイス)

●焼き網を水につけ ておくと、お手入れ しやすくなります。



■取り付け方

グリル部

●受け皿

●焼き網

●受け皿ホルダー

●スライドレーノ


※外せません

●扉



※受け皿ホルダーの向きが違っていると扉が閉まりません

②真上から、3か所(凹部と凸部・ツメ受けとレール側



❸確実にはまるように 両手で押し込む



4受け皿、焼き網を載せる 両端が内側に曲がっ ている方を奥に

※受け皿・焼き網の向きに注意する ※焼き網は浮かないように押さえる 庫内には、セルフクリーニングコートが施されています。

5~6回使用のたびに「自動クリーニング機能」でお手入れを。

●調理物から飛び散った脂を水と二酸化炭素に分解して、庫内の油汚れを軽減します。



手前側に汚れがこびりついているときは

台所洗剤(中性)をしみ込ませた 布を汚れた部分にかぶせ、 しばらく置いてからふき取る



扉を閉め

庫内

時入れ を押す


_{切/入} を押す



終了するとブザーが鳴り、自動で切れる

(ご注意)終了直後は高温になっています。






部品の交換 お買い求め先にご相談ください

※2005年8日<u></u>
11

		%2000年0月現在
部品名	部品番号	希望小売価格
ドアパッキン (消耗部品)	AZE99-414	1,155円 (税抜1,100円)
ドアパッキン下 (消耗部品)	AZK48-414	525円 (税抜 500円)
焼き網 (消耗部品)	AZC83-414	2,100円 (税抜2,000円)
天ぷらなべ	KZ-JJ112-307	2,100円 (税抜2,000円)

■パッキンを交換するときの目安 柔軟性がなくなったり、扉のすき間から煙が漏れ出したら交換する。




ドアパッキン下

- ●古いパッキンを引っ張って外す
- ②新しいパッキンの凸部を穴に強く押し込む (左右1か所ずつ)

3■印(4か所)を 斜め下に押す (ヒダが溝に入る)

4 全体が完全に はまっているか 確認する



●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。 取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動調 理がうまくできません。

次の表示が出たら…

■安全機能が働くと、「ピピ…」とブザーが鳴って、表示でお知らせします。

	国くと、「こと」」とり かい あい でくれがく 「すと、自動的に表示は消える。	_ UJ //H		
表示	原因		直し方	参照ページ
	フィルター(吸・排気パネル)目詰まり検知 ●IHヒーター使用時に、吸・排気パネルを ふさいでいたり、ほこりがたまって いたりして、本体内部の温度が高くなった。	+	●吸・排気パネルをふさいでいるものを取り除く。●吸・排気パネルを手入れする。(自動的に加熱を始めます)	31
(点灯または点滅)	天面操作部異常検知 ●天面操作部に水や物が付いている。	→	●水や物を取り除く。 ※直したあとヒーターが切れていることがあります。 引き続き使用するときは 切/入ボタンで操作できます。	_
	●天面操作ボタンに約3秒以上触れていても表示	します。	。(タイマーの早送り操作は除く)	
LE L	左右IHヒーター高温検知 なべ底の直径が15cm未満。	→	●直径15~26cmのなべを 使う。	9
	●なべ底に反りがあったり、変形している。	>	│ ●底が反ったり、変形して │ いないなべを使う。	
アルミ·銅 なべを加熱	●なべ底に異物や汚れがこびり付いている。	>	●異物や汚れを取り除く。	30
すると表示	●なべがヒーターの中央からずれている。	\	●なべをヒーターの中央に置く。	14
	(処置をしないで放置すると、表示が消えて加熱を始めま	すが、	温度が上がると再び表示することがあり	つます。)
次の方法で直	[し、使っていた 切/入 ボタンで表示を消す。 			
	グリル受け皿高温検知 ●グリル受け皿に水を入れていなかったり、途中で水がなくなった。	→	●焼けぐあいを確かめ、 焼き足らないときは 受け皿に水(約200ml)を 入れて手動で焼けぐあい を見ながら焼く。	24
	●手動で連続して焼くときに 通電を切らずに焼いた。	>	○ 深状 でヒーターを切ってから、受け皿に水を入れて焼く。	
U 12	グリル異常高温検知 ●グリル庫内の発火などで 温度が異常に上がった。	→	●すぐに電源スイッチを切る。②吸・排気パネル全体を ぬれたタオルでふさぐ。③ブレーカーを切る。●炎が消えるまで扉を開けない。	11
(左H) (右H)	空焼き自動OFF ●空焼き状態が約15分続くと、 自動的に通電を停止する。 ※なべの種類により、停止までの 時間が異なります。 ※火力が弱い場合や、なべの種類によって は、この機能が働かないことがあります。	→	●なべに調理物を入れて 再度ボタン操作する。	_

●次の方法で直し、使っていた「切/入」ボタンで表示を消す。 表示 原因 直し方 参照ページ 揚げ物そりなべ検知 ●底が反ったり、変形して ●なべ底に約2mm以上の反りがあったり、 22 いないなべを使う。 変形している。 トッププレートやなべ底に、 11 15 ●異物や汚れを取り除く。 30 異物や汚れがこびり付いている。 トッププレートが熱いときに トッププレートが冷えて または 揚げ物をした。 から、揚げ物をする。 表示に対し、 油温が高く ●熱い油を使って予熱した。 ●常温の油を使って予熱する。 22 感じたり ●予熱を始めてから、油を継ぎ足したり、もう 低く感じる 再度、温度設定し直す。 片方のヒーターに移動して揚げ物をした。 ■場け物で煮炊き・湯沸かしをしたり、アルミなべを加熱すると、表示することがあります。 左IHトッププレート高温検知 16 トッププレートが冷えて トッププレートが熱いときに から、自動調理をする。 17 自動調理(湯沸かし・炊飯・おかゆ)をした。 49 ●内側がフッ素樹脂加工されたなべで湯沸かしすると、表示することがあります。 ●自動炊飯するのに湯沸かしで加熱すると、表示することがあります。(ごはんがうまく炊けません) ●自動調理(湯沸かし:炊飯:おかゆ)で空だきすると、表示することがあります。 左IHセンサー異常検知 ●汚れを取り除く。 16 420 ●左IHヒーター中央(センサー)が汚れた。 湯沸かしの水量を減らす。 17 (目安は3.5L以下) 深なべで多量の湯沸かしをした。 左IH湯沸かし異常検知 ●自動湯沸かし中は、赤外線が出 る調理機器を同時に使わない。 ●自動湯沸かし中に、調理機器(オーブントー ●同時に使う場合は、調理機 17 スターなど)の赤外線を受けて、センサーが 1121 正しく検知できなかった場合に表示します。 器をIH本体の近くや本体に (湯量が減っていることがあります) 向けて置かない。 ●キッチンのドア・窓からの直射日光を受けても表示することがあります。 天面操作部高温検知 ●表示部の上からなべなどを 1155 13 ●表示部の上に高温のなべなどを置いた。 外す。 グリルお手入れ異常検知 1125 ●お手入れするときに受け皿が入っていた。 ●受け皿を外す。 33 庫内が冷えてから水をふき取る。 庫内に水がこぼれていた。 自動調理なべ異常検知 H32 6 ●使えるなべを使う。 ●アルミ・銅なべなど使えないなべを使った。

次の表示が出たら…

表示 原 因 直し方 参照ページ なべなし自動OFF ●なべを置いていない。 ●なべを置く。 IHヒーターの ●使用中に、なべを外した。 14 表示部が点滅 ●なべがヒーターの中央から 16 ●なべをヒーターの中央に (なべ確認マ 大きくずれている。 置く。 ーク点灯)し、 ●使えないなべを使っている。 ●IHヒーターで使えるなべを使う。 1分後に消灯 6

■以上の処置で直らないときや 🖁 表示が出たときは…



●故障です

➡ 電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容 (Hのあとの2桁の数字)を お買い求め先にご連絡ください。

故障かな?

- ●故障ではありません。修理を依頼される前にご確認を。
- ■ヒーターが入らない・切れている

こんなときは	原因	直し方	参照ページ	
IHヒーターが	●電源スイッチを入れていない。	●電源スイッチを入れる。	5	
入らない	オールロックしている。	●ロック解除する。	်	
ラジエントヒーター	●ラジエントロックしている。	●ロック解除する。	5	
または グリルが入らない	●ラジエントヒーターとグリルは、同時に使えません。 (ボタンを押してもブザーが鳴り、受け付けません)			
ラジエントヒーターまたは 自動調理(湯沸かし・炊飯・ おかゆ) が入らない	●ラジエントヒーターと自動調理(湯沸かし·炊飯・おかゆ)は、同時に使えません。(ボタンを押してもブザーが鳴り、受け付けません)			
揚げ物が入らない	●揚げ物は、左・右IHヒーターを同時には使えません。 (ボタンを押してもブザーが鳴り、受け付けません)			
使用中にヒーターが切れていた	切り忘れ防止機能 ボタン操作しないまま一定時間が過ぎると、ブザーで知らせてヒーターが切れます。●IHヒーター・ラジエントヒーター・・約45分●グリル・・約30分	●再度、ボタン操作する。※長時間の煮込みには タイマーをお勧めし ます。	_	
■天面操作部の動作や表示がおかしい				

■大面操作部の動作や表示がおかしい

操作できない

- ●指サック・傷テープをしていると、操作できないことがあります。
- ●片方の手でなべの取っ手を持っていると、操作できないことがあります。

● が表示される

- ●電源が入ったまま、3分以上IHヒーターを使わなかった。
- 取消を押す。特機解除

ボタンの周囲を触っ ても作動する

- ●水などがボタンの周囲に付いている。
- ●乾いたふきんでふき取る。 -

- 以上の方法で直しても天面操作できないとき
 - ●電源スイッチを切り、天面操作部に付いているものを取り除く。
 - 2 再度、電源スイッチを入れる。
 - ※揚げ物・自動調理(湯沸かし・炊飯・おかゆ・グリル)をしているときは、調理終了後に行う。

故障かな?

- ●故障ではありません。修理を依頼される前にご確認を。
- ■火力が弱くなる

こんなときは	原因を変えています。	参照ページ			
	温度過昇防止機能 ●なべ底の温度が上がり過ぎると、自動的に通電をコントロールします。 (いため物・焼き物の予熱時間が長過ぎたときなどに、よく働きます) 温度が下がると、自動的に火力は強くなります。				
左IHヒーター 右IHヒーター 火力感がなくなる	■二つ以上のヒーターを同時に使うと、総消費電力を超えないようにするため、左・右IHヒーターの火力を自動的に制御します。●グリルやラジエントヒーターを使う場合は、右IHヒーターの火力を制御します。				
	●「IH用」と表示している土なべなど、 IHヒーターが高温になるなべを使った。 ●土なべは「IH用」と表示 していても使わない。	8			
左IHヒーター 「3kW」火力で	●次の場合は、左IHヒーターの「3kW」は使えません。●右IHヒーターとグリル、またはラジエントヒーターを使うとき (ボタンを押してもブザーが鳴り、火力は上がりません)	_			
●勝手に「7」に下がる ●ボタンを押しても	■「3kW」火力のままで、10分間使い続けた。■再度	15			
「3kW」に上げられない	「3kW」は火力が強いので、安全のためにボタンを押しても簡単に受け付けないようにしています。○ ▷ を1秒間押す。	15			
	●アルミ・銅なべは、鉄・ホーローなどの なべに比べて、「7」の火力感が 約10%弱くなります。 ●加熱時間を長めにし、様子を見ながら調理する。	18			
左IHヒーター 右IHヒーター ● 「8」 火力が弱い ● 火力が勝手に下がる	●アルミなべやフライパンで、底の直径が15cm未満のもの・軽くてうすいもの・底が変形しているものは、使用中に少し動くことがあります。 ●動くと自動的に火力が下がります。(数段階下がる場合があります) ●揺すったり、ヒーターからずらした場合も火力が下がります。	9			
	がぬれている場合は、使用前にふく。				
ラジエントヒーター 火力が弱い	●ヒーターの温度が異常に上がることを防ぐために頻繁に通電を コントロールします。そのため、「強」(1,250W)に設定していても、 30~40%火力が弱くなります。 ※ラジエントヒーターの中に見える黒い棒が、温度を検知するセンサーです。				

■本体から音がする(冷却ファン)

こんなときは	原因を関する	参照ページ		
音が大きくなったり小さくなったりする	●冷却ファンは、火力やなべの材質に応じて運転モードを3段階に分けています。 火力を上げると高速運転するためファンの音が大きくなります。			
電源スイッチを切ったあともファンの音がする	●本体内部の温度上昇を抑えるため、冷却ファンが作動しているためです。 温度が下がると、自動的に冷却ファンは止まります。			
扉の周囲から風が出る	●冷却ファンが作動すると、吸・排気パネル以外に、扉や本体操作部の周囲からも風が少し出ます。			
■その他				
ラジエントヒーターやグリルが ついたり消えたりする	●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。	_		
揚げ物の ●予熱時間が長過ぎる ●油温が低い	 トッププレートが熱いときに揚げ物をした。 ●何回か使って、茶褐色になったり濁った油を使った。 ●なべ底に揚げカスがたまっている。 ●トッププレートが冷えてから、揚げ物をする。 ●できるだけ新しい油を使う ●揚げカスをこまめに取る。 	22		
自動(オート)湯沸かし のブザーが ●沸騰する前に鳴る ●沸騰しても鳴らない	●やかんやなべの材質・厚さ・水量・水温などにより、ブザーが沸騰前に鳴ったり沸騰してもすぐに鳴らないことがあります。 (キッチンのドア・窓からの直射日光も影響)することがあります	16		
加熱中になべから音がする	●なべの種類によっては、「ブーン」や「ジー」 などの共振音がすることがあります。 (取っ手にわずかな振動を感じること) があります	_		
	●加熱中になべを外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります が異常ではありません。			
IHヒーターで加熱すると 「カチッ」と音がする	●鉄のなべ・フライパンを使った場合、材質を検知して加熱方法を切り換えるときの音です。故障ではありません。			
■音声				
音声ガイドが聞こえない	●音量を消していませんか?			

日 4 自動(オート) 炊飯

Q

白米・胚芽精米・無洗米・発芽玄米は炊飯できます。

■発芽玄米は白米と混ぜて炊飯する: 自動(オート)炊飯

●お米の割合…白米2:発芽玄米1:

●水量の目安 米 水量 1カップ 240ml 2カップ 460ml 3カップ 650ml 発芽玄米とは…

浸水させて0.5mm程度発芽し かけた状態の玄米。発芽すること でGABA(ギャバ)と呼ばれる 「ガンマーアミノ酪酸」が増えます。 最近では、健康食品としても注目 されています。

お湯や アルカリ水などで 炊飯できますか?

できるお米は?

使わないでください。

- ●お湯…ごはんに芯が残ります。
- pH9以上のアルカリ水…ごはんがべちゃつきます。
- ●硬水…ごはんがかたくなり、黄色くなります。

ごはんが かたいのは?

炊く前にお米を浸していますか?

●通常は30分以上、冬場は1時間以上浸してください。

お米の銘柄・産地・季節 などにより、ごはんの かたさは変わります。

お好みのかたさにした いときは、水量を増や したり減らしたりして 調節を。

※増減量は、水量の 10%までに。

ごはんが やわらかいのは?

炊飯後に、ふたをしたまま放っておくと、

水量を正確に量っても、洗米後によく水を

切らないと炊飯時の水量は多くなります。

湯気が露となって落ち、ごはんがべちゃつきます。 ●ブザーが鳴ったら、すぐにふたを開け、全体をほぐして余分な水分を逃がしましょう。

●お米をといだあとは、ザルに上げて充分に水切りしましょう。

炊飯中に調理機器(オーブントースターなど)の赤外線の影響でセンサーが

検知できなかった場合に、ごはんがべちゃついたり焦げることがあります。 (キッチンのドア・窓からの直射日光も影響することがあります)

●同時に使ったり、H本体の近くや本体に向けて置かないようにしてください。

ごはんが 焦げる・こびり付く のは?

炊き込みごはんや無洗米は、焦げやすくなります。

●残り10分でヒーターを切り、なべをヒーターから外して蒸らしてください。 (こびり付く場合は、ぬれたふきんの上に置いて蒸らすと抑えられます)

炊飯に適さないなべを使うと、ごはんが焦げたり、

こびり付きやすくなります。(うす手のなべ・ホーローなべなど)

●必ず (国 (M・III) (国 III) マーク付きで底径 18~20cm、深さ8cm以上、 底の厚さ2.5mm以上の多層なべをお使いください。

ごはんが炊けて いないのですが… 選びまちがえて、自動湯沸かし・自動おかゆで炊くと、うまく炊けません。

炊飯するときは、○ の点滅を確認して ☆ を押してください。

炊飯中に停電すると、ごはんがうまく炊けません。

カップ数を まちがえて ● を押して しまったのですが… 次の方法でやり直せます。

- ●5分以内であれば、 ※ で切ってから再操作できます。
- ●5分以上たつと、自動では炊けません。⇒火力調節して炊いてください。 蒸気が出たら火力を弱める 沸騰させる

火力 | 4 | → 火力 | 1 | (約15分) → ヒーターを切って蒸らす(約10分)

ほぐすときになべの ふたが開かない…

火力 4~5 で少し加熱してください。

自動(オート) おかゆ

Q

自動(オート)おかゆ できるお米は?

A

白米・胚芽精米・無洗米・発芽玄米はおかゆができます。

●白米と比べて、無洗米は粘りが強いおかゆに、発芽玄米は薄めのおかゆ になります。

お好みのかたさにするには、水量で調節を。

■発芽玄米は白米と混ぜて炊飯する

●お米の割合…白米2:発芽玄米1

お湯や牛乳、 ごはんなどで おかゆができますか?



●お湯・牛乳…ふきこぼれ、うまく炊けません。

●ごはん…自動ではうまく炊けません。火力調節して炊いてください。 沸騰させる 蒸気が出たら火力を弱め、ふきこぼれないよう注意する

|**→** 火力 | **保温~ |** (約15分) 火力

おかゆが かたいのは?

炊く前にお米を浸していますか?

●通常は30分以上、冬場は1時間以上浸してください。

おかゆが 薄いのは? 粘りが強いのは?



お米の銘柄・産地・季節などにより、かたさは変わります。

お好みのかたさにしたいときは、水量を増やしたり減らしたりして調節を。 ※増減量は、水量の10%までに。

味付けは、炊き上がり後に。

●味付けを先にすると、ふきこぼれたりうまく炊けないことがあります。

適さないなべを使うと、ふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。 (うす手のなべ・小さいなべなど)

●必ず (国 GM・III) (国 III) マーク付きで底径 18~20cm、深さ8cm以上、 底の厚さ2.5mm以上の多層なべをお使いください。

なべの下に米粒などが挟まっていませんか?

ふきこぼれたのですが…

炊けていないのですが…

おかゆが

選びまちがえて、自動湯沸かしや自動炊飯で炊くと、うまく炊けません。

炊飯中に調理機器(オーブントースターなど)の赤外線の影響でセンサーが検 知できなかった場合に、ふきこぼれたりうまく炊けないことがあります。 (キッチンのドア・窓からの直射日光も影響することがあります)

- ●同時に使ったり、IH本体の近くや本体に向けて置かないようにしてください。
- ●炊けていないときは、お好みのかたさまで火力調節して炊いてください。

おかゆが のり状になった



でき上がり後、すぐにかき混ぜ、できるだけ早めに食べてください。

●時間がたつとのり状になります。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は まず、お買い求め先へお申し付けください。

- ●転居や贈答品などでお困りの場合は
 - ●修理は、「修理ご相談窓口」へ!
 - ●その他は、「お客様ご相談センター」へお問合せください。
- ●保証書(別添付)
 - お買い上げ日·お買い求め先などの記入を確かめ、 お買い求め先から受け取り、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●補修用性能部品:弊社は、IHクッキングヒーターの 機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り 後6年間保有しております。

修理を依頼されるとき

「次の表示が出たら…」「故障かな?」(© 34~39ページ)でご確認のあと、直らないときは電源スイッチとブレーカーを切り、お買い求め先へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

①品名「IHクッキングヒーター」②品番③お買い上げ日 ④故障の状況(できるだけ具体的に)⑤ 【料表示が出たとき(故障)は、その表示内容

- ●保証期間中は:保証書の規定に従って、出張修理をさせて いただきます。
- ●保証期間後は:診断をして、修理できる場合、ご要望により 修理させていただきます。

(出張診断のみでも料金がかかることがあります)

●修理料金は、次の内容で構成されています。

「技術料」診断・修理・調整・点検などの費用です。

一部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料で依頼により、技術者を派遣する費用です。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて(© 裏表紙)

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック

修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●電話をかけられますと、 まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- •携帯電話やPHS等の場合は、直接各地域の 「修理ご相談窓口」におかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

365日 ナショナル パナソニック お客様ご相談センター _{受付}9時~20時

• 電話 タイヤル **200 0120-878-365**

• FAX タイヤル 0120-878-236

携帯電話・PHSでのご利用は…06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

各地域の「修理ご相談窓口」

	北海道	道 地	! 区
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通16丁目1166	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
	T (0166)22-3011		雷(0138)48-6631
	東北	地	区
青森	青森市第二問屋町3-7-10 ☎ (017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117
秋田	秋田市東通り2丁目1-7	山形	山形市平清水1丁目1-75
岩手	☎(050)5519-6348 盛岡市羽場13地割30-3	福島	☎ (023)641-8100 福島県安達郡本宮町字南/内65
	13 (019)639-5120	EI TIT	☎ (0243)34-1301
	首都	圏 地	! 区
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
群馬	前橋市箱田町325-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13
茨城	雷 (027)254-2075 つくば市花畑2丁目8-1	神奈川	☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野5丁目3-16
	2 (029)864-8756		3 (045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171
千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6034		(0_0,_00 0
		Lila	
	中部	地	区
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
富山	富山市寺島1298	岐阜	岐阜県本巣郡北方町
福井	☎(076)432-8705 福井市開発4丁目112		高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
127	☎(0776)54-5606 松本市大字笹賀7600-7	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
長野	25 (0263)86-9209	三重	久居市森町字北谷1920-3
静岡	静岡市駿河区西島765 ☎(054)2879000		1 (059)255-1380
	(004)207 3000		

	近 畿	地	区
滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町800番地 ☎ (0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	和歌山	和歌山市中島499-1
+85	☎(075)672-9636 大阪市北区本庄西1丁目1-7	丘庫	☎(073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町3丁目2-6
大阪	雷(06)6359-6225	兵庫	雷 (078)272-6645
	中国	地	区
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
米子	米子市米原4丁目2-33	岡山	岡山市田中138-110
1/1/2	☎ (0859)34-2129		图 (086)242-6236
松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	広島	広島市西区南観音8丁目13-20 25 (082)295-5011
出雲	出雲市渡橋町416	山口	山口県吉敷郡小郡町下郷 220-1
	25 (0853)21-3133		T (083)973-2720
	四 国	地	×
香川	高松市勅使町152-2	高知	高知市仲田町2-16
生白	☎(087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36	20Z 400	☎(088)834-3142 松山市土居田町750-2
徳島	☎ (088)624-0253	愛媛	图(089)971-3644
	九州	地	区
福岡	春日市春日公園3丁目48	熊本	熊本市健軍本町12-3
佐賀	☎(092)593-9036 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	天草	☎(096)367-6067 本渡市港町18-11
	25 (0952)26-9151	• • •	25 (0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35	大島	名瀬市長浜町10-1
"	☎(097)556-3815		1 (0997)53-5101
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213		
	— 沖 縄	地	区
			3 (098)877-1207

仕様

電	電源		単相200V(50-60 Hz 共用)		
消	費電力		5,800 W / 4,800 W(切換式)		
大	大き さ(約)		幅749 mm×奥行577 mm×高さ230 mm		
£ 11		大きさ(約)	幅240 mm×奥行310 mm		
ク 焼	リール き 網	上ヒーターまでの高さ (約)	65 mm		
質 量 (約)		量(約)	29.2 kg		

	左IHヒーター	右IHヒーター	ラジエントヒーター	グリル
消費電力	3,000 W [※] (アルミ・銅の加熱時) 2,200 W	2,500 W [※] (アルミ·銅の加熱時) 2,200 W)	1,250 W	1,850 W
火力調節(約)	10段階調節 120 W相当〜3,000 W (アルミ・銅の加熱時 150 W相当〜2,200 W)	9段階調節 120 W相当〜2,500 W (アルミ・銅の加熱時 (150 W相当〜2,200 W)	3段階調節 340 W相当~1,250 W	手動:3段階調節 1,050W相当~1,600 W相当
温度調節(約)	揚げ物:7段階 140~200℃	揚げ物:7段階 140~200℃		6段階 180~280℃
自動調理	湯沸かし 炊 飯 お か ゆ			生・姿焼き 切身/干物 つけ焼き とり肉 グラタン 焼きなす
調理タイマー	1分~9時間30分	1分~9時間30分	1分~30分	1分~30分

- ※左・右IHヒーターの消費電力は、鉄ホーローなべを使った場合です。
- ●待機電力…ゼロ(電源スイッチが「切」の状態)
 - ■グリル・ラジエントヒーターと右IHヒーター (7~8) を使うときや 左・右IHヒーターと、グリルまたはラジエントヒーターを同時に使うときは

総消費電力量を超えないようにするため、左・右IHヒーターの火力を自動的に制御します。

→火力表示は変わらず火力を制御したり、自動的に設定火力を下げることがあります。 (この場合、ボタンを押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

■総消費電力の切り換えについて

本製品は、電気容量に合わせて総消費電力を5,800 W (工場出荷時設定) と4,800 Wの2段階に切り換えることができます。

※詳細は、お買い求め先にお問い合わせください。

長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状は ありませんか

- トッププレートにひび割れ などが発生した。
- ●冷却ファンが回らなく なった。



このような症状のときは、 事故防止のため、電源スイッチ を切り、必ずお買い求め先に 点検をご相談ください。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日	お買い求め先
おぼえのため 記入されると 便利です。	品番				T () –

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や 修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理 業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談され た窓口にご連絡ください。

※心臓用ペースメーカーをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

松下電器産業株式会社 IHクッキングヒータービジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1丁目5番1号